

画面のちらつきについて

この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本製品の画面表示について下記の補足をさせていただきます。

画面のちらつきについて

お客様のご使用環境によっては、本機に搭載されているWebカメラの出荷時の設定では画面がちらつく場合があります。

その場合は、下記の内容をご確認の上、ご使用環境に合わせた設定に変更をおこなってください。

※この設定は、スタンバイ、休止状態になると初期設定に戻ります。

1. 本製品搭載のアプリケーション「YouCam 3」を起動します。

画面中央部の「現在の映像を補正」アイコンを左クリックして、その後、「詳細」を左クリックしてください。



2. 画像調整のプロパティが開きますので、

画面右下にある

“ちらつき防止”の設定を変更してください。

工場出荷状態では、60Hzに設定されています。

